



Reset

- Beide Knöpfe $\wedge$ und $\vee$ 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken. Die Hubsäulen fahren in die niedrigste Position während beider Knöpfe weiterhin runtergedrückt werden. Erst wenn ein Piepton von der Steuereinheit ertönt, sind die Knöpfe loszulassen und der Reset war erfolgreich.
- Bei der Durchführung des Resets zeigt das Display "000" während der letzten 100mm Hub an. Sobald der Reset abgeschlossen ist, zeigt das Display die Starthöhe an.
- Falls die $\wedge$ und $\vee$ Knöpfe vor der Anzeige "000" losgelassen werden, bleibt der Tisch in der Normalfunktion und es findet kein Reset statt.
- Falls die $\wedge$ und $\vee$ Knöpfe nach der Anzeige "000" losgelassen werden, muss das Reset abgeschlossen werden, um zur Normalfunktion zurückzukehren.
- **Der Reset ist erforderlich, vor der ersten Nutzung des Tisches.**

Starthöhe



- Die Standardhöhe ist 65cm
- Um die Starthöhe einzustellen, ist der $\vee$ Knopf bis zur niedrigsten Position zu drücken.
- In der niedrigsten Position ist der $\vee$ Knopf nochmals 5 Sekunden lang zu drücken. Das Display blinkt anschließend 10 Sekunden lang.
- Während der 10 Sekunden ist der $\wedge$ oder $\vee$ Knopf zu betätigen, um die gewünschte Starthöhe in cm einzustellen
- Nach 10 Sekunden schaltet das Blinken des Displays aus und die gewünschte Starthöhe wird angezeigt und gespeichert.

Normaler Betrieb

- TD8D ist mit der Steuereinheit verbunden. Drücken Sie eine willkürliche Taste und das dreistellige Display zeigt die gegenwärtige Höhe in Centimetern an.
- Zur Höheneinstellung des Tisches $\wedge$ oder $\vee$ betätigen.
- Wenn keiner der Knöpfe getätigt wird, schaltet sich das Display nach 10 Sekunden aus. Drücken Sie eine willkürliche Taste und das Display leuchtet wieder.
- Nach 30 Sekunden der Nichtbedienung schaltet das System in <0.1 W Standbymode
- Um das System zu reaktivieren einfach einen willkürlichen Knopf drücken und die aktuelle Höhe wird angezeigt.

Datenblatt für TDH8D

Programmierung der höchsten/niedrigsten Position

NB: Die Einstellung der höchsten/niedrigsten Position werden beim Reset außer Kraft gesetzt.

Während des Resets fährt der Tisch bis zur niedrigsten Standardposition.

Noch dem durchgeführten Reset funktionieren die gespeicherten höchsten/niedrigsten Positionen wieder.

Einstellung neuer höchster Position:

1. Drücken Sie gleichzeitig ^ und v für eine Sekunde
2. Lassen Sie den v Knopf los – drücken Sie weiterhin den ^ Knopf
3. Drücken Sie 3 Mal auf den v Knopf
4. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ^ loslassen

Einstellung neuer niedrigster Position:

1. Drücken Sie gleichzeitig ^ und v für eine Sekunde
2. Lassen Sie den ^ Knopf los – drücken Sie weiterhin den v Knopf
3. Drücken Sie 3 Mal auf den ^ Knopf
4. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den v Knopf loslassen

Aufhebung der neuen höchsten Position:

1. Fahren Sie den Tisch zur neusten höchsten Position
2. Drücken Sie gleichzeitig ^ und v für eine Sekunde
3. Lassen Sie den v Knopf los – drücken Sie weiterhin den ^ Knopf
4. Drücken Sie 3 Mal auf den v Knopf
5. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ^ Knopf loslassen

Aufhebung der neuen niedrigsten Position:

1. Fahren Sie den Tisch zur neusten niedrigsten Position
2. Drücken Sie gleichzeitig ^ und v für eine Sekunde
3. Lassen Sie den ^ Knopf los – drücken Sie weiterhin den v Knopf
4. Drücken Sie 3 Mal auf den ^ Knopf
5. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den v Knopf loslassen

Datenblatt für TDH8D

Standardfarben

Schwarz:
Pantone 10399 C



Gold:
Pantone 8003 C



Grau:
Pantone 8403 C



Blau:
Pantone 8184 C



Grün:
Pantone 8743 C



Orange:
Pantone 8922 C



Rot:
Pantone 8862 C



Silber:
Pantone B77C



Zeichnung

Standarddimension (mm)

