



Reset

- Beide Knöpfe $\oplus$ und $\ominus$ 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken. Die Hubsäulen fahren in die niedrigste Position während beide Knöpfe weiterhin runtergedrückt werden. Erst wenn ein Piepton von der Steuereinheit ertönt, sind die Knöpfe loszulassen und der Reset war erfolgreich.
- Bei der Durchführung des Resets zeigt das Display "000" während der letzten 100mm Hub an. Sobald der Reset abgeschlossen ist, zeigt das Display die Starthöhe an.
- Falls die $\oplus$ und $\ominus$ Knöpfe vor der Anzeige "000" losgelassen werden, bleibt der Tisch in der Normalfunktion und es findet kein Reset statt.
- Falls die $\oplus$ und $\ominus$ Knöpfe nach der Anzeige "000" losgelassen werden, muss das Reset abgeschlossen werden, um zur Normalfunktion zurückzukehren.
- **Der Reset ist erforderlich, vor der ersten Nutzung des Tisches.**

Starthöhe



- Die Standardhöhe ist 65cm
- Um die Starthöhe einzustellen, ist $\ominus$ Knopf bis zur niedrigsten Position zu drücken.
- In der niedrigsten Position ist der $\ominus$ Knopf nochmals 5 Sekunden lang zu drücken. Das Display blinkt anschließend 10 Sekunden lang.
- Während der 10 Sekunden ist der $\oplus$ oder $\ominus$ Knopf zu betätigen, um die gewünschte Starthöhe in cm einzustellen
- Nach 10 Sekunden schaltet das Blinken des Displays aus und die gewünschte Starthöhe wird angezeigt und gespeichert.

Normaler Betrieb

- TD9P ist mit der Steuereinheit verbunden. Drücken Sie eine willkürliche Taste und das dreistellige Display zeigt die gegenwärtige Höhe in Centimetern an.
- Zur Höheneinstellung des Tisches $\oplus$ oder $\ominus$ betätigen.
- Wenn keiner der Knöpfe getätigt wird, schaltet sich das Display nach 10 Sekunden aus. Drücken Sie eine willkürliche Taste und das Display leuchtet wieder.
- Nach 30 Sekunden der Nichtbedienung schaltet das System in <0.1 W Standbymode
- Um das System zu reaktivieren einfach einen willkürlichen Knopf drücken und die aktuelle Höhe wird angezeigt.

Memory position

- TDH9P unterstützt 4 memory Positionen
- 1. Platzieren Sie den Tisch in die gewünschte Höhe.
- 2. Betätigen Sie 2 Sekunden einen der ① ② ③ ④ mit ⊕ oder ⊖, um die Höhe zu speichern. Das Display zeigt P1/P2/P3/P4 an, wenn die Position gespeichert ist.
- 3. Danach drücken Sie eine der anderen ① ② ③ ④ bis die gewünschte Höhe erreicht ist und speichern Sie gemäß Pkt. 2
- Gespeicherte Positionen lassen können nicht gelöscht werden, nur überschrieben werden.
-

Programmierung der höchsten/niedrigsten Position

NB: Die Einstellung der höchsten/niedrigsten Position wird außer Kraft gesetzt, wenn ein Reset durchgeführt wird: Während des Resets fährt der Tisch in die niedrigste Position, die ab Werk konfiguriert ist. Nach Durchführung des Reset funktionieren die eingespeicherten Positionen wieder.

Einstellung neuer höchster Position:

1. Drücken Sie gleichzeitig ⊕ und ⊖ für eine Sekunde
2. Lassen Sie den ⊖ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ⊕
3. Drücken Sie 3 Mal auf den ⊖ Knopf
4. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ⊕ loslassen.

Einstellung neuer niedrigster Position:

1. Drücken Sie gleichzeitig ⊕ und ⊖ für eine Sekunde
2. Lassen Sie den ⊕ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ⊖
3. Drücken Sie 3 Mal auf den ⊕ Knopf
4. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ⊖ loslassen.

Aufhebung der neuen höchsten Position:

1. Fahren Sie den Tisch zur neusten höchsten Position
2. Drücken Sie gleichzeitig ⊕ und ⊖ für eine Sekunde
3. Lassen Sie den ⊖ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ⊕
4. Drücken Sie 3 Mal auf den ⊖ Knopf
5. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ⊕ loslassen.

Aufhebung der neuen niedrigsten Position:

1. Fahren Sie den Tisch zur neusten niedrigsten Position
2. Drücken Sie gleichzeitig ⊕ und ⊖ für eine Sekunde
3. Lassen Sie den ⊕ Knopf los – drücken Sie weiterhin den ⊖
4. Drücken Sie 3 Mal auf den ⊕ Knopf
5. Anschließend ertönt ein Piepton und Sie können den ⊖ loslassen

Einstellung der Sensibilität – SENSI TOUCH

Einstellungsmethode bei Anwendung eines Handschalters mit Display und Memoryfunktion:

1. Drücken Sie gleichzeitig 5 Sekunden lang 1 + 2 um in den Einstellungsmodus zu gelangen – das Display blinkt.
 2. Drücken Sie ⊕ oder ⊖ um die Sensibilität einzustellen
- 0 = Deaktivierung des sensi touch · 9 = am sensibelsten

Level	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sensibilität	Deaktivierung des sensi touch	200	150	125	100	70 Standard	50	30	20	10

3. Drücken Sie 1 + 2 gleichzeitig oder warten Sie 5 Sekunden und der Tisch geht in normalbetrieb.

Zeichnung

Standarddimension (mm)

